ＵＳＢ赤外線メモリー

取扱説明書

保証書付

○ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。
○お読みになった後も、必ず保存してください。

09.09.07

製品仕様

電　　源	充電池内蔵
寸　　法	縦35×横110×奥行18㎜
重　　量	約40g

販売元

i-tex　株式会社 アイテックス

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15
㈱市川精機 内

URL：http://www.i-tex.co.jp

企画・輸入元

株式会社 市川精機

ICHIKAWA SEIKI INC,

〒198－0022 東京都青梅市藤橋3－9－15

URL：http://www.ichikawa-seiki.co.jp

保証・アフターサービス

- 保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、販売店または販売元が無料で修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
  1 保証書のご提示がない場合及び保証書にお買上げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
  2 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地変等による故障または損傷
  3 ご使用中に生じる外観上の変化
- 修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困難な場合には、同等品と交換させて頂くことがあります。
- 保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。販売元にご相談ください。
- ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

- 本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたします。本書をご提示の上、販売店または販売元に修理をご依頼ください。
尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

機　種　名		ＵＳＢ赤外線メモリー
お買上げ日		年　月　日
保証期間		お買上げ日より1年間
お客様	お名前	
	ご住所	
	ＴＥＬ	
販売店		

株式会社　アイテックス

ご使用方法



充電

① パソコンの電源が入った状態で、USBコネクタをパソコンに接続すると充電します。

● 故障、発熱、発火の恐れがありますので、8時間を越えての充電はしないでください。

電源のON

① 電源スイッチを左にスライドすると、ランプが点灯します。

電源のOFF

① 電源スイッチを右にスライドすると、ランプが消灯します。

メッセージの保存

① 設定ソフトを開きメッセージを入力し、表示方法や接続したシリアルポート(COM)を選択します。

● 「COMポート」は接続されたシリアルポートを選択します。ポート番号はマイコンピュータ→プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ→ポートで確認することができます。

② USBコネクタをパソコンに接続し、電源をONにして「転送」をクリックすると、現在の内容をCOMポートを通じて転送し、USB赤外線メモリーに上書き保存されます。

● ランプが点滅し、転送レベルゲージで転送を確認してください。

③ USBコネクタをパソコンから抜き、電源をOFFにします。

メッセージの転送

① USB赤外線メモリーと薄型LED表示器の電源をONにして、USB赤外線メモリーの赤外線投光部を薄型LED表示器背面の赤外線受光部にあてて送信ボタン(SEND)を押します。

② ランプが点滅してメッセージが転送されます。転送完了後、実際の表示内容をご確認下さい。

禁止

-使用・保管場所について-

トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管をしないでください。

● 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
● ホコリや湿気の多い場所
● 振動や衝撃の加わる場所
● 温度0℃以下、40℃以上になる場所

注意

-本機について-

● 分解または改造しないでください。本機が故障したり、ケガをする原因となることがあります。
● 紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。
● 水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や感電の原因になります。
● お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。変質したり色が変わったりすることがあります。